

Turvallisuusohjeet

TURVALLISUUSTIETO

Ennen kuin asennat ja käytät laitetta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Valmistaja ei ole vastuussa, jos virheellinen asennus ja käyttö aiheuttaa vammoja tai vaurioita. Säilytä ohjeet aina laitteen mukana tulevaa tarvetta varten.

LAPSIEN JA HAAVOITTUVIEN OLEVIEN IHMISTEN TURVALLISUUSVAROITUS

Loukkaantumisvaara tai pysyvä vamma.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Alle kolmevuotiaat lapset tulee pitää poissa, ellei heitä valvota jatkuvasti. Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.

YLEINEN TURVALLISUUS

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi pyykin kuivaamiseen kuivaushuoneissa ja vastaavissa ympäristöissä. Pidä tuuletusaukot puhtaina esteistä. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen. Laitetta ei saa säilyttää tilassa, jossa sytytyslähteet toimivat jatkuvasti (avoliekit, toimiva kaasulaite, toimiva sähkölämmitin jne.). Älä puhkaise tai polta. Huomaa, että kylmäaineilla ei välttämättä ole hajua. Älä käytä vesisuihkua ja höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia puhdistuslappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuutetun huoltokeskuksen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS

Vain pätevä henkilö saa asentaa tämän laitteen. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Älä asenna tai käytä vahingoittunutta laitetta. Laite tulee asentaa, käyttää ja varastoida huoneeseen, jonka lattiapinta-ala on yli 10 m². Noudata tarkasti laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita. Ole aina varovainen siirtyessäsi laitetta, koska se on painava. Käytä aina suojakäsineitä. Varmista, että ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä. Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin liität laitteen pistorasiaan. Tämä mahdollistaa öljyn valumisen takaisin kompressoriin. Älä asenna laitetta lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä asenna laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

SÄHKÖLIITÄNTÄ VAROITUS

Tulipalon ja sähköiskun vaara. Malleissa, joissa on pistokkeella varustettu virtajohto, pistoke on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on oikea tuotetietojen mukaan. Kiinteästi asennetuissa malleissa sähköliitännät pistorasiaan ja mahdollisiin lisälaitteisiin, kuten ajastimiin, saa suorittaa pätevä sähköasentaja. Irrotusvälineet on sisällytettävä kiinteään johdotukseen johdotussääntöjen mukaisesti. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen tai sähköasentajaan sähkökomponenttien vaihtamiseksi. Liitä pistoke virtalähteeseen vasta asennuksen lopussa. Varmista, että pistokkeeseen pääsee käsiksi asennuksen jälkeen. Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta. Irrota virtajohto aina vain pistokkeesta.

KÄYTTÖ

VAROITUS: Loukkaantumis-, palovammojen, sähköiskun tai tulipalon vaara. Älä muuta tämän laitteen teknisiä tietoja. Varo vahingoittamasta kylmäainepiiriä, joka sisältää propaania (R290), joka on erittäin syttyvä kaasu. Jos kylmäainepiiri vaurioituu, varmista, ettei huoneessa ole liekkejä tai sytytyslähteitä. Tuuleta huone. Älä aseta syttyviä tuotteita tai merkkiä esineitä, joissa on syttyviä tuotteita, laitteen lähelle tai päälle.

HÄVITTÄMINEN

VAROITUS:Loukkaantumisvaara. Irrota laite verkkovirrasta. Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se. Tämän laitteen kylmäainepiiri on otsoniystävällinen. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi ohjeita laitteen oikeasta hävittämisestä. Älä vahingoita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jäähdytysyksikön osaa.

WOODS KOSTEUDENKUIVAIMET WLD1

Wood's WLD1 on tehokas ja tukeva ilmankuivain, joka on tarkoitettu käytettäväksi pyykin kuivaamiseen kuivaushuoneissa ja vastaavissa ympäristöissä. Ominaisuudet: • Automaattinen sulatus käytettäväksi alemmissa lämpötiloissa, jopa 2°C. • Säädetävät säätimet ilman ohjaamiseksi ulos • Automaattinen uudelleenkäynnistys muistitoiminnolla sähkökatkon jälkeen. • Helppokäyttöiset säätimet. • Tehokkaat ilmansuodattimet. • Esisuodatin on helppo puhdistaa

TUOTE-ESITTELY

Katso sivuilta 2–3 kuvatuotteen yleiskatsaus.

KUIVAIMEN WLD1

1. Puutarhaletkun suutin
2. Ohjauspaneelin kansi
3. Seinäkiinnitysteline

TAKAPUOLI WLD1

1. Pääkytkin
2. Letkuliitäntä

C1 ILMANSUODATIN – ESISUODATIN

C2 ILMANSUODATIN – SMF-FILTER

D HUOLTOKANSI

E OHJAUSPANEELIN KANSI

F OHJAUSPANEELI

G SEINÄKIINNITYS

OHJAUSPANEELIN TOIMINTAKUVAUS

Huomaa, että ohjauspaneelin virta katkeaa lepotilaan 20 sekuntia verkkojännitteen kytkemisen jälkeen tai viimeisen tulon jälkeen. Se herätetään henkiin koskettamalla aluetta, jossa toimintonäppäimet sijaitsevat. Kaikki näppäinpainallukset vahvistetaan piippauksella.

Joissakin malleissa on ON/OFF-painike edessä, jota käytetään ilmankostuttimen käynnistämiseen tai pysäyttämiseen. Malleissa, joissa ei ole painiketta, kostutin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään päälle, ja sitä voidaan ohjata ulkoisella ajastimella.

Kaikki mallit on varustettu verkkovirtakytkimellä tuotteen takana, katso kuva "B"

TOIMINTONÄPPÄIMET JA KÄYTTÖTILAT (KATSO KUVA "F")

1. Tuulettimen nopeus: Tuulettimen nopeus "Normaali"- ja "Normaali + tuuletin"-tiloissa voidaan asettaa arvoon 40%, 60%, 80% tai 100% enimmäisnopeudesta. Vaihtaminen nopeuksien välillä tapahtuu muutaman sekunnin viiveellä.

"Extra dry" -tilassa tuulettimen nopeutta ei voi muuttaa.

2. Halutun kosteuden asetus: Aktiivinen vain ohjelmatiloissa "Normaali" ja "Normaali + tuuletin". Haluttu kosteus voidaan asettaa välille 35-75 % 1 prosenttiyksikön välein.

Asetettu arvo näytetään ensin kiinteänä ja vilkkuu sitten ennen kuin todellinen arvo tulee uudelleen näkyviin.

3. Tilan valinta: Käyttöohjelman valinta; katso kohdat 4-6.

4. Normaalityla: Käytetään kosteuden ja tuulettimen nopeuden tavoitearvon asettamiseen manuaalisesti. Kun asetettu tavoitearvo saavutetaan, kompressori ja puhallin sammuvat ja käynnistyvät uudelleen, jos kosteus nousee tavoitearvon yläpuolelle.

5. Normaali + tuuletintila: Jatkuva ilmankierto, vaikka kosteuden tavoitearvo saavutetaan.

6. Extra kuivaustila: Kuivausprosessi on jatkuvassa toiminnassa tuulettimen enimmäisnopeudella, kunnes se sammutetaan manuaalisesti tai tila muutetaan.

7. Suhteellinen kosteus: Näyttää nykyiset ja halutut tavoitearvot. Jälkimmäinen liittyy tavoitearvon asettamiseen.

8. Sulatus: Jäähdytyspiiri sulatetaan tarvittaessa automaattisesti, jolloin kompressorin kytkeytyy pois päältä ja vain puhallin on toiminnassa. Symboli sammuu, kun kosteudenpoistoprosessi käynnistetään uudelleen.

9. Matala huonelämpötila: Jos ympäristön lämpötila laskee alle 2°C, kosteudenpoistoprosessi sammuu ja jatkuu automaattisesti, kun ympäristön lämpötila nousee yli 2°C. Symboli palaa niin kauan kuin lämpötila on 2°C tai alhaisempi.

10. Liian korkea ympäristön lämpötila: Jos ympäristön lämpötila ylittää 35 °C, kosteudenpoistoprosessi sammuu ja jatkuu automaattisesti, kun ympäristön lämpötila laskee alle 35 °C. Symboli palaa niin kauan kuin lämpötila on 35°C tai korkeampi.

11. Huoneen lämpötila:Näyttää havaitun ympäristön lämpötilan.

12. Tuulettimen nopeus:Näyttää tuulettimen nopeuden 4 portaassa. 1 baari on 40 % nopeutta, 2 baaria 60 %, 3 baaria 80 % ja 4 baaria ovat maksiminopeutta.

ASENNUS JA SEINÄKIINNITYS (KATSO KUVA "G")

- Jos ilmankuivaajaa kuljetetaan, jätä se seisomaan 4 tuntia ennen käyttöä. On erittäin tärkeää, että öljy valuu takaisin kompressoriin, koska muuten ilmankuivain voi vaurioitua vakavasti.
- Ilmankuivain on aina kiinnitettävä seinään. Varmista, että seinä, johon ilmankuivain kiinnitetään, on riittävän vahva kantamaan sen painon.
- Ilmankuivaajaa ei saa sijoittaa lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai altistaa suoralle auringonvalolle, koska se heikentää sen suorituskykyä.
- Katso yksikön oikea ja optimaalinen sijainti kuvasta "G". Tehokkainta ilmavirtausta varten asenna niin, että poistoilma suuntautuu pyykkiä pitkin. Asentaminen:

G1: Asenna mukana toimitettu seinäteline. Asenna niin, että seinäkiinnikkeen reiät ovat 320 mm pesulinjojen alapuolella. Varmista aina, että käytät oikeita ruuveja koneen tukemiseen seinään.

G2: Ripusta ilmankuivain

G3: Kierrä turvaruuvit kiinni

- Varmista, että ilmavirtaus tulo- ja poistoaukosta ei ole tukossa. Liitä ½ tuuman puutarhaletku (letku ei sisälly toimitukseen) laitteen porttiin. Vedä letku viemäriin.

Käyttöohjeet

OHJAUSPANEELIN KANSI (KATSO KUVAA "E")

Ilmankuivain toimitetaan näytön kannella, joten asetuksia ei voi muuttaa. Kannen asentaminen:

1. Avaa ovi.
2. Löysää näytön kannen ruuvit (2 kpl).
3. Irrota näytön kansi.
4. Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

HYGROSTAATTI

Ilmankuivain toimii vain, kun ympäristön kosteus ylittää asetetun arvon, paitsi käytettäessä "Extra dry" -tilaa. Kun asetettu kosteus saavutetaan, toiminta sammuu automaattisesti ja jatkuu samalla tavalla, kun kosteus nousee.

MUISTITOIMINTO JA AUTOMAATTINEN UUELLEENKÄYNNISTYS VIRTAKATKON JÄLKEEN

Sähkökatkon sattuessa laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virta palautuu, ja jatkaa toimintaansa viimeisimpien asetusten mukaisesti.

AUTOMAATTINEN SULATUS

Laite sulattaa automaattisesti tarvittaessa. Kun laite on sulatus tilassa, kompressori sammuu ja näytössä näkyy symboli. Se jatkaa toimintaansa sulatuksen päätyttyä.

TIEDOTUS

Vedä letku viemäriin.

ILMANSUODATTIMET

Ilmansuodattimet estävät pölyn ja lian pääsyn ilmankuivaajaan, mikä pidentää sen käyttöikää. Se puhdistaa myös ilman, kun suodattimet keräävät pölyä ja muita hiukkasia.

- Esisuodatin on puhdistettava säännöllisesti; muuten ilmankuivain voi menettää tehonsa ja vaurioitua vakavasti. Puhdista esisuodatin avaamalla ilmankuivaajan luukku. Suodatin on sijoitettu ilmanottoaukon etupuolelle ja se on helppo nostaa ulos, katso kuva "C1". Pyyhi vain nukka pois kostealla liinalla tai voit käyttää pölynimuria. Varmista, että suodatin on asennettu oikein, jotta suodattamatonta ilmaa ei pääse laitteeseen.

- SMF-suodatin, suosittelemme vähintään yhtä SMF-suodattimen vaihtoa vuodessa, katso kuva "C2". Noudata takuuhjelmaa rekisteröimällä ilmankuivain osoitteessa warranty-woods.com

PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS! Ennen kuin teet mitään huoltotöitä kuivaushuoneen ilmankuivaajalle, kone on irrotettava sähköverkosta. Tämä tehdään kääntämällä pääkytkintä (käyttö). Kaikki sähköjärjestelmän huollot tulee suorittaa pätevien sähköasentajien toimesta. Kaikki jäähdytysjärjestelmän huollot tulee suorittaa pätevän jäähdytysteknikon toimesta.

Käytä pehmeää, kosteaa liinaa yksiköiden ulkoisten osien puhdistamiseen. Vältä liuottimien tai vahvojen puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa ilmankuivaimen pintaa. On tärkeää tarkistaa ilmansuodattimet säännöllisesti ja puhdistaa tai vaihtaa ne tarvittaessa.

YLIPAINESUOJAN NOLLAUS

Jos kosteudenpoistoprosessi lakkaa toimimasta, se voi johtua ylipainesuojan laukeamisesta. Se sijaitsee etukannen takana ja nollataan seuraavasti:

1. Katkaise virta irrottamalla pistoke pistorasiasta tai katkaisemalla virta pääkytkimestä.
2. Etsi suojauksen laukeamisen syy ja korjaa vika. Syynä voi olla sähkövika tai riittämätön ilmankierto. Tarkista suodattimen tila ja tuuletin käy.
3. Avaa ovi. Irrota kaksi ruuvia kannesta, jotka ovat ilmanpoistoaukon vieressä. Viittaa kuvaan "D". Yksikön sisällä on nollauspainike ylipainesuojaa varten. Paina painiketta.
4. Kiinnitä kansi takaisin.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖRAJAT

- Lämpötila: + 2°C - + 35°C
- Suhteellinen kosteus: 35–90 %
- Suositeltu kosteustaso n. 50 % RH

TÄRKEÄ! Woodin ilmankuivain tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite on 220V-240V 50Hz.

JOS KOSTEUDENKUIVAIN TARVITSEE HUOLTOA

Jos ilmankuivain vaatii huoltoa, ota ensin yhteyttä jälleenmyyjään. Kaikkien takuuvaatimusten yhteydessä vaaditaan ostotodistus.

TAKUUT

Kahden vuoden takuu valmistusvirheiden varalta. Huomaa, että takuu on voimassa vain ostokuittia esitettäessä.

REKISTERÖIDY TUOTE LAAJENNETTUA TAKUUTA VARTEN

Vakio 2 vuotta voidaan pidentää 6 vuoteen, jos rekisteröit tuotteen osoitteessa warranty-woods.com ja vaihdat SMF-suodattimen vähintään kerran vuodessa. SÄÄSTÄ KUITTISI! Kuitit vaaditaan kaikista takuuvaatimuksista ajanjakson aikana. Käyttöohjeet
Käyttöohjeet

TEKNISET TIEDOT WLD-1

Työskentelyala	> 10 m ²
Ilmavirta	500-800 m ³ /h
Kuivaus 20°C ja 70 % suhteellinen kosteus.	32 l/24h
Kuivaus 30°C ja 80 % suhteellinen kosteus.	48 l/24h
Teho 20°C ja 70 % suhteellinen kosteus.	500 W
Energiankulutus 20°C:ssa ja 70 % s. kosteudessa.	14,5 kWh/24 h
Kylmäaine	R290
Lataa	200 g
Jännite	220-240V
Taajuus	50 Hz
Sulake	10A
IP-koodi	IPX1
Mitat mm	(P x L x K) 403 x 664 x 650
Paino	43 kg

Teknisiä muutoksia ja parannuksia saattaa tapahtua. Kaikki arvot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan, ilmanvaihdon ja kosteuden, mukaan.

ONGELMA / KORJAUS

Ilmankuivain ei käynnisty

- Varmista, että ilmankuivain on kytketty pistorasiaan ja ettei sulake ole palanut.
- Varmista, että tuotteen takana oleva pääkytkin on ON-asennossa
- Tarkista, että todellinen kosteusarvo ylittää asetetun arvon.
- Tarkista, että lämpötila on yli 2°C tai alle 35°C.

Ilmankuivain ei kuivaa kosteutta

- Varmista, että tuulettimen pyörä pyörii.
- Varmista, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti ilmankuivaimen läpi. Poistoilman ja ilmansuodattimien on oltava puhtaita.
- Kuuntele, onko kompressori käynnissä, mutta muista, että ilmankuivain saattaa olla sulamassa, jolloin kompressori pysähtyy.
- Tarkista, ettei suodattimen takana olevaan jäähdytyspiiriin ole muodostunut paksua jääkerrosta.
- Tarkista ylipainesuoja.
- Tarkista, että todellinen kosteusarvo ylittää asetetun arvon.

Epänormaali melu

- Tarkista yksikön vaaitus ja seinäasennus. Virhekoodi E2
- Jos näytössä näkyy E2, kosteusanturi saattaa olla viallinen. Yritä kääntää virtakytkin asentoon OFF, odota 10 sekuntia ja kytke se takaisin PÄÄLLE. Jos virhekoodi jatkuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos sinulla on ongelmia ilmankuivaajasi kanssa, katso vianetsintäopas. Jos mikään yllä olevista ei auta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi ilmankuivaajasi huoltoon varten. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa. Estä valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauttaaksesi meille laitteesi, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote ostit. He voivat viedä tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.