


Ilmankuivaaja Esteri SyncroDry RC1, TurboDry RC1

KÄYTTÖOHJE RC1

1. Pyykin esikäsitteily

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min suosittelemme 4-6 minuutin linkousta erillisellä lingolla.

Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivaushuoneen jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.



2. Puhdista nukkasuodatin


Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!



3. Ripusta pyykit narulle

Ripusta paksummat vaatteet ilmankuivaajan lähelle. **HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.**

Ripustusjärjestelmällä varustetussa huoneessa ripusta pitkät ja paksut tekstiilit (lakanat, pyyhkeet) kahden vaijerin ylitse. Ohuet ja lyhyet tekstiilit (sukat, alusasut) voi ripustaa yhdelle vaijerille.





4. Käynnistä kuivaus

Käynnistä kuivaus erillisestä ohjauskeskuksesta seuraavasti:

Kytke koneeseen virta kääntämällä virtakytkin asentoon 1
Säädä ajastimesta haluamasi kuivausaika.
Käännä ajastimen nuppia myötäpäivään ja kuivaus käynnistyy.

Kuivauksen aikana ilmankuivaajan näytössä on teksti *Kuivaus käynnissä.*





5. Sulje ovet ja ikkunat

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.

6. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja sammuu ajastimen käyntiajan loppuessa.

Mikäli pyykki on kuivaa ennen ajan loppumista, sammuta kone kääntämällä ajastimen nuppia hitaasti vastapäivään 0-asentoon.

Mikäli haluat keskeyttää kuivauksen, paina nappia 
Käynnistä kuivaus uudelleen painamalla nappia 

Hae pyykkisi ajoissa kuivaushuoneesta.

